

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

Produkt : Patera i Taca Dekoracyjna z Drewna

Art-Pol Sp. z o.o.

ul. Pawia 22, 52-235 Wrocław

71 37 30 667 | bok@art-pol.pl

1. Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie jest zabawką ani przedmiotem codziennego użytku. Jeżeli na etykiecie produktu znajduje się odpowiednia informacja, może on mieć kontakt z żywnością zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie umieszczać produktu w pobliżu otwartego ognia, grzejników ani innych źródeł wysokiej temperatury. Drewno jest materiałem naturalnym – nadmierna wilgoć, długotrwały kontakt z wodą oraz gwałtowne zmiany temperatury mogą powodować odkształcenia, pękanie lub zmianę koloru. Nie używać produktu w piekarniku, kuchence mikrofalowej ani zmywarce. W przypadku uszkodzenia produktu należy zachować ostrożność – pęknięte elementy drewniane, metalowe lub szklane mogą posiadać ostre krawędzie. W przypadku modeli wyposażonych w elementy szklane należy unikać uderzeń oraz gwałtownych zmian temperatury. W przypadku modeli wyposażonych w elementy metalowe należy chronić je przed długotrwałym kontaktem z wilgocią.

3. Instrukcja użytkowania

Ustaw produkt na stabilnej, płaskiej powierzchni.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego, chyba że producent wskazał inaczej.

Nie przeciążać produktu ciężkimi przedmiotami niezgodnymi z jego przeznaczeniem.

Jeżeli produkt jest dopuszczony do kontaktu z żywnością, używać wyłącznie zgodnie z informacją zamieszczoną na etykiecie oraz unikać kontaktu z bardzo gorącymi, mokrymi lub silnie barwiącymi produktami spożywczymi.

4. Konserwacja i czyszczenie

Drewno:

Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Po czyszczeniu wytrzeć do sucha. Nie moczyć, nie zanurzać w wodzie ani nie myć w zmywarce. Nie stosować agresywnych detergentów ani środków ściernych.

Metal (jeśli występuje):

Czyścić miękką ściereczką. Po kontakcie z wilgocią dokładnie osuszyć. Unikać środków mogących powodować korozję lub zarysowania.

Szkło (jeśli występuje):

Czyścić miękką gąbką lub ściereczką z użyciem łagodnych środków czyszczących. Unikać silnych uderzeń i gwałtownych zmian temperatury.

5. Utylizacja

Produkt oraz jego opakowanie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Zaleca się korzystanie z punktów selektywnej zbiórki odpadów.

6. Dane techniczne

Kolor, wymiary oraz materiał wykonania produktu są zawarte na stronie internetowej danego artykułu. Przed zakupem i użytkowaniem zaleca się zapoznanie z pełną specyfikacją produktu.

Art-Pol Sp. z o.o.